


R2080, R2100, R2180

Kompaktregler 96 x 96 mm

3-349-219-15 1/8.02











| illiait Selle |
|---|
| Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen |
| Sollwertrampen |
| Konfigurieren |
| Speichern und Laden von Geräteeinstellungen28 |
| Handbetrieb mit Binäreingang |
| |

المطما

| Heizstromüberwachung | | | | | | | | | . 30 | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--|
| Heizkreisüberwachung | | | | | | | | | . 30 | |
| Technische Daten | | | | | | | | | . 31 | |

Seite

Bedeutung der Symbole auf dem Gerät



Calta

EU-Konformitätskennzeichnung



Durchgängige doppelte oder verstärkte Isolierung



Warnung vor einer Gefahrenstelle Achtung Dokumentation beachten



Funktions-Erdanschluss dient der Erdung zu Funktionszwecken (keine Sicherheitsfunktion)

Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen

Die Regler R2XX0 sind entsprechend den Sicherheitsbestimmungen IEC 61010-1 / DIN EN 61010-1 / VDE 0411-1 gebaut und geprüft.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Sicherheit von Anwender und Gerät gewährleistet.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch Ihres Gerätes sorgfältig und vollständig. Beachten und befolgen Sie diese in allen Punkten. Machen Sie die Bedienungsanleitung allen Anwendern zugänglich.

Beachten Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen:

- Das Gerät darf nur an ein Netz entsprechend dem Nenngebrauchsbereich (siehe Anschlussbild und Typschild) angeschlossen werden, das mit einem maximalen Nennstrom von 16 A abgesichert ist
- In der Installation ist ein Schalter oder Leistungsschalter als Trennvorrichtung vorzusehen.

Der Regler darf nicht verwendet werden:

- bei erkennbaren äußeren Beschädigungen
- wenn er nicht mehr einwandfrei funktioniert
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z. B. Feuchtigkeit, Staub, Temperatur).

In diesen Fällen muss das Gerät außer Betrieb genommen und gegen unabsichtliche Wiederinbetriebnahme gesichert werden.

Wartung

Gehäuse

Eine besondere Wartung des Gehäuses ist nicht nötig. Achten Sie auf eine saubere Oberfläche. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln.

Instandsetzung und Austausch von Teilen

Eine Reparatur oder ein Austausch von Teilen am geöffneten Gerät unter Spannung kann und darf nur eine Fachkraft ausführen, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.

Reparatur- und Ersatzteil-Service

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GOSSEN METRAWATT GMBH

Service-Center

Thomas-Mann-Straße 20

D-90471 Nürnberg

Telefon +49-(0)-911-86 02-410/256

Telefax +49-(0)-911-86 02-253

E-Mail service@gmc-instruments.com

Diese Anschrift gilt nur für Deutschland.

Im Ausland stehen Ihnen unsere jeweiligen Vertretungen oder Niederlassungen zur Verfügung.

Produktsupport

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GOSSEN METRAWATT GMBH

Hotline Produktsupport

Telefon +49-(0)-911-8602-112

Telefax +49-(0)-911-8602-709

E-Mail support@gmc-instruments.com

Identifizierung des Reglers R2080

| | | | | Kennung | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| -Regler | r | | | R2080 | | |
| Reglerausführung | | | | | | |
| | | | | | | |
| Grenzko | ntakt m | ittleres | Zeitverhalten | A02 | | |
| | m | ittleres | Zeitverhalten | A04 | | |
| | | kurzes | Zeitverhalten | A11 | | |
| Grenzko | ntakt | kurzes | Zeitverhalten | A12 | | |
| | | kurzes | Zeitverhalten | A14 | | |
| it 1 Grer | nzkontakt | | | A21 | | |
| it 2 Grer | nzkontakte | n | | A22 | | |
| | | | | | | |
| | | | | В0 | | |
| | | | | B1 | | |
| d Heizst | rom | | | B2 | | |
| | | | | | | |
| Typ L | Fe-CuNi | | 0 200 °C | C01 | | |
| | | | 0 400 °C | C02 | | |
| | | | 0 600 °C | C03 | | |
| Тур J | Fe-CuNi | | 0 200 °C | C04 | | |
| | | | 0 400 °C | C05 | | |
| | | | 0 600 °C | C06 | | |
| | | | 0 800 °C | C07 | | |
| Тур К | NiCr-Ni | | 0 400 °C | C08 | | |
| | | | 0 600 °C | C09 | | |
| | | | 0 800 °C | C10 | | |
| | | 0 | 1200 °C | C11 | | |
| Typ R | Pt13Rh- | Pt 0 | 1600 °C | C12 | | |
| Typ S | Pt10Rh- | Pt 0 | 1600 °C | C13 | | |
| Widerstandsthermometer Pt100 0 100 °C | | | | | | |
| | | | 0 200 °C | C21 | | |
| | | | 0 400 °C | C22 | | |
| | | -100 | +100 °C | C24 | | |
| | | -100 | +200 °C | C25 | | |
| | Grenzko Grenzko it 1 Grer it 2 Grer Ityp L Typ K Typ R Typ S | Grenzkontakt m Grenzkontakt it 1 Grenzkontakt it 2 Grenzkontakte d Heizstrom Typ L Fe-CuNi Typ J Fe-CuNi Typ J Fe-CuNi Typ K NiCr-Ni Typ R Pt13Rh- Typ S Pt10Rh- | mittleres Grenzkontakt mittleres mittleres mittleres kurzes kurzes kurzes it 1 Grenzkontakt it 2 Grenzkontakten Typ L Fe-CuNi Typ J Fe-CuNi Typ K NiCr-Ni Typ R Pt13Rh-Pt 0 Typ S Pt10Rh-Pt 0 neter Pt100 | mittleres Zeitverhalten Grenzkontakt mittleres Zeitverhalten mittleres Zeitverhalten kurzes Zeitverhalten kurzes Zeitverhalten kurzes Zeitverhalten kurzes Zeitverhalten it 1 Grenzkontakt it 2 Grenzkontakten Typ L Fe-CuNi 0 200 °C 0 400 °C 0 600 °C Typ J Fe-CuNi 0 200 °C 0 600 °C 0 800 °C Typ K NiCr-Ni 0 400 °C 0 800 °C 0 800 °C Typ R NiCr-Ni 0 400 °C 0 800 °C Typ R NiCr-Ni 0 400 °C 0 800 °C 0 1200 °C Typ R Pt13Rh-Pt 0 1600 °C Typ S Pt10Rh-Pt 0 1600 °C | | |

| Merkmal | | Kennung |
|----------------|--------------------|---------|
| Ausgangsart 1 | . Schaltpunkt | |
| Relais | | D1 |
| Transistor | | D2 |
| Hilfsspannung | | |
| Nennwert | AC 110 / 230 V | E1 |
| | AC 110 / 220 V | E2 |
| Schalter | | |
| ohne | | F0 |
| Abschalten der | Regelausgänge | F1 |
| Elektronische | Sollwertbegrenzung | |
| ohne | | G0 |
| mit | | G1 |

Die Merkmale A3, A13, C23 und E3 des Reglers GTR0208 können **nicht ersetzt** werden. Das Merkmal B2 ist **nicht kompatibel** zum GTR0208.

Identifizierung des Reglers R2100

| Merkmal | | | | Kennung |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Elektronischer PD | PI-Regler | r | | R2100 |
| Reglerausführung |] | | | |
| Zweipunktregler | | | | A1 |
| Dreipunktregler | | | | A2 |
| Zeitverhalten | | | | |
| mittel | | | | B0 |
| kurz | | | | B1 |
| lang | | | | B2 |
| Messbereiche | | | | |
| Thermoelement | Typ L | Fe-CuNi | 0 400 °C | C01 |
| | | | 0 800 °C | C02 |
| | Typ J | Fe-CuNi | 0 400 °C | C03 |
| | Typ K | NiCr-Ni | 0 400 °C | C05 |
| | | | 0 600 °C | C06 |
| | | | 0 800 °C | C07 |
| | | | 0 1200 °C | C08 |
| | | Pt13Rh-Pt | 0 1600 °C | C09 |
| | | Pt10Rh-Pt | 0 1600 °C | C10 |
| Widerstandsthermo | meter Pt1 | 00 | 0 100 °C | C20 |
| | | | 0 200 °C | C21 |
| | | | 0 400 °C | C22 |
| | | | 100 +200 °C | C24 |
| Gleichstrom | | | 0 5 mA | |
| | | | 0 20 mA | C31 |

| Merkmal | | Kennung |
|--------------------|-------------|---------|
| Ausgangsart 1. So | chaltpunkt | |
| Relais | | D1 |
| Transistor | | D2 |
| Hilfsspannung | | |
| Nennwert | AC 230 V | E1 |
| | AC 220 V | E2 |
| | AC 120 V | E3 |
| | AC 110 V | E4 |
| Schalter | | |
| ohne | | F0 |
| Abschalten der Reg | gelausgänge | F1 |
| Umschalten der An | zeige | F2 |
| Grenzkontakt | | |
| ohne | | G0 |
| MIN / MAX | | G1 |
| Bruchsicherung | | |
| direkt wirkend | | XH0 |
| umgekehrt wirkend | | XH1 |

Die Merkmale C23 und E5 des Reglers GTR0210 können **nicht ersetzt** werden.

Identifizierung des Reglers R2180

| Merkmal | | | | Kennung | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|------------|---------|--|--|--|
| Elektronischer PDF | I-Regle | r | | R2180 | | | |
| Reglerausführung | | | | | | | |
| Zweipunktregler | Zweipunktregler | | | | | | |
| Dreipunktregler | | | | A2 | | | |
| Zweipunktregler mit | Grenzko | ntakt MAX | | A3 | | | |
| Zweipunktregler mit | Grenzko | ntakt MAX / N | 1IN | A4 | | | |
| Zeitverhalten | | | | | | | |
| kurz | | | | B1 | | | |
| mittel | | | | B2 | | | |
| lang | | | | B3 | | | |
| Messbereiche | | | | | | | |
| Thermoelement °C | Typ L | Fe-CuNi | 0 199 °C | C01 | | | |
| | | | 0 399 °C | C02 | | | |
| | | | 0 599 °C | C03 | | | |
| | Typ J | Fe-CuNi | 0 199 °C | C04 | | | |
| | | | 0 399 °C | C05 | | | |
| | | | 0 599 °C | C06 | | | |
| | | | 32 392 °F | C13 | | | |
| | | | 32 752 °F | C14 | | | |
| | | | 32 1112 °F | C15 | | | |
| | Typ K | NiCr-Ni | 0 399 °C | C07 | | | |
| | | | 0 599 °C | C08 | | | |
| | | | 0 799 °C | C09 | | | |
| | | | 0 1200 °C | C10 | | | |
| | | | 32 752 °F | C16 | | | |
| | | | 32 1112 °F | C17 | | | |
| | | | 32 1472 °F | C18 | | | |
| | | | 32 2192 °F | C19 | | | |
| | Typ R | Pt13Rh-Pt | 0 1600 °C | C11 | | | |
| | | | 32 2912 °F | C20 | | | |
| | Typ S | Pt10Rh-Pt | 0 1600 °C | C12 | | | |
| | | | 32 2912 °F | C21 | | | |

| Merkmal | | Kennung |
|------------------------------|-----------------|---------|
| Widerstandsthermometer Pt100 | −99,9 +99,9 °C | C30 |
| (Zweileiteranschluss) | -99,9 +199,9 °C | C31 |
| | 0 +99,9 °C | C32 |
| | 0 +199,9 °C | C33 |
| | 0 +399,9 °C | C34 |
| | −148 +212 °F | C37 |
| | −148 +392 °F | C38 |
| | 32 212 °F | C39 |
| | 32 392 °F | C40 |
| | 32 752 °F | C41 |
| Widerstandsthermometer Pt100 | −99,9 +99,9 °C | C50 |
| (Dreileiteranschluss) | −99,9 +199,9 °C | C51 |
| | 0 +99,9 °C | C52 |
| | 0 +199,9 °C | C53 |
| | 0 +399,9 °C | C54 |
| | −148 +212 °F | C57 |
| | −148 +392 °F | C58 |
| | 32 212 °F | C59 |
| | 32 392 °F | C60 |
| | 32 752 °F | C61 |
| Ausgangsart 1. Schaltpunkt | | |
| Relais | | D1 |
| Transistor | | D2 |
| Hilfsspannung | | |
| Nennwert AC 11 | | E2 |
| AC 12 | -0 • | E3 |
| AC 23 | 30 V | E4 |
| Schalter | | |
| ohne | | F0 |
| Abschalten der Regelausgänge | | F1 |

Die Merkmale C35, C42, C55, C62 und E1 des Reglers GTR0218 können **nicht ersetzt** werden.

Mechanischer Einbau / Vorbereitung 🗥


Der Regler R2XXO ist für den Einbau in eine Schalttafel bestimmt. Der Montageort sollte möglichst erschütterungsfrei sein. Aggressive Dämpfe beeinträchtigen die Lebensdauer des Reglers. Bei allen Arbeiten die Vorschriften nach VDE 0100 beachten. Arbeiten am Gerät dürfen nur von einer Fachkraft vorgenommen werden, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.

Das Gehäuse von vorn in den Ausschnitt einsetzen und von hinten mit den beiden mitgelieferten Schraubklammern links und rechts befestigen.

Die Schraubklemmen werden hierzu erst in Richtung 1 und danach in Richtung 2 jeweils bis zum Anschlag eingeschoben.

Das Anzugsdrehmoment beträgt typisch
10 Ncm und sollte 20 Ncm nicht überschreiten.

Generell ist beim Einbau von einem oder mehreren Geräten eine ungehinderte Luftzirkulation zu gewährleisten. Unterhalb der Geräte darf die Umgebungstemperatur 50 °C nicht überschreiten.



Unterschiede zwischen R2080/R2100/R2180 und GTR0208/GTR0210/GTR0218

Die Geräte R2080, R2100 und R2180 können die Analoggeräte GTR0208, GTR0210 und GTR0218 nicht voll kompatibel ersetzen. Es gibt folgende Abweichungen:

Temperaturfühler Pt100

Der Anschluss an die Geräte R2080, R2100 und R2180 ist grundsätzlich ein 3-Leiter-Anschluss.

Deshalb sind bei Pt100 (nicht jedoch bei Thermoelement) die Klemmen 18-19 am R2080 oder R2100 bzw. 12-13 am R2180 zu brücken.

Fühlerbruchsicherung

Die Geräte R2080, R2100 und R2180 erkennen einen Fühlerbruch bzw. eine Verpolung der Fühlers und schaltet daraufhin die Stellausgänge ab und meldet gleichzeitig einen Alarm.

Sollen die Stellausgänge einen bestimmten Zustand annehmen, ist dies mit dem Parameter 45E einzustellen.

Schutzleiteranschluss

Die Geräte R2080, R2100 und R2180 benötigen wegen den EMV-Vorschriften den Anschluss eines Schutzleiters.

Kühlenausgang

Bei der Ausführung R2080 / R2180 Dreipunktregler kann der 2. Schaltpunkt nicht als Öffner verwendet werden.

Grenzkontakt

Bei der Ausführung R2080 / R2180 mit Grenzkontakt und Verwendung des Öffners (Ruhestromprinzip) muss die Konfiguration des R2080 / R2180 geändert werden: *EnF I* = 0xx0 ändern in 0xx4.

Der Schaltpunktabstand \(\Delta \) ist beim R2080 / R2180 als relativer MAX-Alarm nur größer null einstellbar.

Heizstromanzeige / -überwachung

Beim R2080 kann der Heizstromwandler GTY 2570 127 R0x nicht mehr weiter verwendet werden.


Zur Stromerfassung müssen die 3-fach bzw. 4-fach Durchsteckwandler GTZ 4121 eingebaut werden.


Dies bietet den Vorteil, dass der Heizstrom nicht nur angezeigt wird, sondern bei entsprechender Einstellung des R2080 auch eine Antivalenzüberwachung erfolgt. Dabei wird ein Alarm gemeldet, wenn bei eingeschalteter Heizung der Strom zu gering ist, bzw. wenn bei ausgeschalteter Heizung der Strom nicht aus ist (vergl. Seite 30).


RC-Glieder

In den Geräten R2080, R2100 und R2180 sind im Gegensatz zum GTR0210 keine RC-Glieder zum Funkenlöschen eingebaut. Die angesteuerten Stellglieder (Schütze, Magnetventile etc.) sollten deshalb mit dazupassenden RC-Gliedern nachgerüstet werden.

Anschluss R2080
















Heizstromwandler


27 26


Anschluss R2100



















Heizstromwandler

16

Anschluss R2180














Heizstromwandler

15

Elektrischer Anschluss

Anschlusselemente

Schraubklemmen passend für Litze 1,5 mm² bzw. Doppeladerendhülsen für 2 x 0,75 mm²

Schrauben nur mit Handschraubendreher anziehen! Anzugsdrehmoment für alle Schraubverbindungen max. 0,6 Nm.

Die EN 55022 schreibt zur Elektromagnetischen Verträglichkeit folgenden Warnhinweis vor:


Warnung

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.


Verhalten beim Einschalten der Hilfsspannung



Anzeige – Sollwertvorgabe – Bedienung



Bedienflussdiagramm



Parametrieren

X1 = Messbereichsanfang, X2 = Messbereichsende, MBU = X2 - X1. Diese Werte beziehen sich auf den konfigurierten Fühlertyp (vergl. Konfigurieren Seite 25), **nicht** auf die C-Kennung.


| Parameter | Anzeige | Bereich | Standard | Bemerkungen |
|----------------------------------|------------|---------------------------|------------|--|
| oberer Grenzwert für Relais A1 | AL IH | | | |
| unterer Grenzwert für Relais A1 | AL IL | oFF, 1 MBU | oFF /* | relativ (= Standardkonfig.) |
| oberer Grenzwert für Relais A2 | AL2H | oFF, X1 X2 | oFF /* | absolut |
| unterer Grenzwert für Relais A2 | AL2L | | | |
| Tauschsollwert | 5P 2 | SPL SPH | X1 | |
| Rampe für steigende Sollwerte | SPuP | oFF, 1 MBU pro min | oFF | |
| Rampe für fallende Sollwerte | 5Pdn | oFF, 1 MBU pro min | oFF | |
| Heizstromsollwert (s. Abgleiche) | ANP5 | Auto, oFF, 0.1 A H | oFF | nicht bei Schrittregler 1) |
| Proportionalband Heizen | РЬ ! | 0.1 999.9 % | 10.0 /* | |
| Proportionalband Kühlen | PB !! | 0.1 999.9 % | 10.0 /* | nur bei Dreipunktregler ²⁾ |
| Totzone | dbnd | 0 MBU | 0 | nicht bei Zweipunktregler 3) |
| Verzugszeit der Strecke | Łυ | 0 9999 s | 100 /* | |
| Ausgabezykluszeit | Ec | 0.5 600.0 s | 10.0 /* | |
| Motorlaufzeit | <i>E Y</i> | 5 5000 s | 60 | nur bei Schrittregler 4) |
| Schalthysterese | H | 0 1,5 % MBU | 0,5%MBU /* | für Grenzwertüberwachung und Grenzsignalgeber |
| maximaler Sollwert | 5P H | 5PL X2 | X2 /* | |
| minimaler Sollwert | 5P L | X1 SPH | X1 /* | |
| Maximaler Stellgrad | У Н | -100 100 % | 100 | |
| Abgleich Istwert (s. Abgleiche) | [AL | (Auto), -MBU/4 +MBU / 4 | 0 /* | nur bei Kennung CO1 C24 |
| Position Dezimalpunkt | dPnE | 9999, 999•9, 99•99, 9•999 | 9999 /* | |
| Messbereichsende Normsignal | rn H | rnL 9999 | 100 /* | nur bei Kennung C30, C31 |
| Messbereichsanfang Normsignal | rn L | -1500 rn H | 0 | |

| Parameter | Anzeige | Bereich | Standard | Bemerkungen |
|--|---------|------------|----------|----------------------------|
| Messbereichsende Heizstrom (siehe Abgleich) | A H | 1.0 99.9 A | 42,7 | nicht bei Schrittregler 1) |
| Stellgrad für Stellerbetrieb bzw. für Störgrößenaufschaltung | 4 5 t | -100 100 % | 0 | |
| Stellgrad bei Fühlerfehler | 4 5E | -100 100 % | 0 /* | |

¹⁾ nur bei: Konfigurationsdigit "Reglerart" ≠ 6

Die Parameter ab **Pb I** bis **Y5E** sind während der Selbstoptimierung für die Bedienung gesperrt.

Grenzwertüberwachung



Anfahrunterdrückung: Die Alarmunterdrückung ist beim Anfahren solange aktiv (Konfigurationsdigit "Alarme 1 und 2"), bis die Temperatur zum ersten Mal den unteren Grenzwert überschritten hat. Beim Abkühlen wirkt die Unterdrückung solange, bis der obere Grenzwert zum ersten Mal unterschritten wurde. Sie ist wirksam bei: Einschalten der Hilfsspannung, Änderung des aktuellen Sollwertes und Aktivierung des Tauschsollwertes sowie bei Umschaltung von Off → Automatikbetrieb.

 ²⁾ nur bei: Konfigurationsdigit "Reglerart" = 4 oder 5
 3) nur bei: Konfigurationsdigit "Reglerart" = 0, 4, 5 oder 6

⁴⁾ nur bei: Konfigurationsdigit "Reglerart" = 6

^{*} die Werte sind passend zu den Bestellmerkmalen vorbesetzt

Einstellen des Regelverhaltens – Handoptimierung

Mit der Handoptimierung werden die Parameter *Pb. I, Pb. II, Łu* und *Łc* ermittelt, um eine optimale Regeldynamik zu erhalten. Dazu wird ein Anfahr- bzw. Schwingversuch durchgeführt.

Vorbereitung

- Die vollständige Konfiguration (Seite 25) und Parametrierung (Seite 16) muss zuerst für den Einsatz des Reglers erfolgen.
- Durch **Off** (Seite 15) sollten die Stellglieder deaktiviert werden.
- Ein Schreiber ist an dem Fühler anzuschließen und passend zur Streckendynamik und zum Sollwert einzustellen.
- Bei Dreipunkt-Regler muss die Ein- und Ausschaltdauer des Schaltausgangs I registriert werden (z. B. mit einem weiteren Schreiberkanal oder mit der Stoppuhr).
- **Grenzsignalgeber** (Reglerart Code = 0) konfigurieren (siehe Seite 25).
- Die Ausgabezykluszeit auf Minimum stellen: *Lc* = 0,5.
- Die Stellgradbegrenzung ausschalten: #H = 100.
- Den Sollwert absenken (bzw. anheben) damit die Über- und Unterschwinger keine unerlaubten Werte annehmen.


Durchführung des Anfahrversuches

- **dbnd** = **MBU** bei Dreipunkt-Regler einstellen (Schaltausgang II darf nicht ansprechen).
 - **dbnd** = **0** bei Schrittregler einstellen (Schaltausgang II muss ansprechen)
- Schreiber starten.
- Mit Automatikbetrieb die Stellglieder aktivieren.
- Zwei Überschwinger und zwei Unterschwinger aufzeichnen.

Anfahrversuch zu Ende bei Zweipunkt und Schrittregler.

Bei Dreipunkt-Regler weiter mit:

- dbnd = 0 einstellen um weitere Schwingungen mit aktivem Schaltausgang II herbeizuführen, zwei Über- und Unterschwinger abwarten.
- Die Einschaltdauer T_{II} und Ausschaltdauer T_{II} des Schaltausgangs I des letzten Schwingers registrieren.



Auswertung des Anfahrversuches

- Tangente an die Kurve anlegen im Schnittpunkt P von Istwert mit Sollwert, bzw. Ausschaltpunkt des Ausgangs.
- Zeit ∆t ausmessen.
- Schwingungsweite \mathbf{x}_{ss} ausmessen, bei Schrittregler Überschwinger $\Delta \mathbf{x}$.

| | Parameterwerte | | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|
| Łυ | 1,5 | ∆t − (Ły / 4) | | | | |
| tc | Łu | Ły / 100 | | | | |
| РЬ І | (x _{ss} / MBL | (∆x / MBU) • 50 % | | | | |
| Pb II | – РЬ 1• (T₁ / Tォ) | | - | | | |
| Parameter | Zweipunktregler | Dreipunktregler | Schrittregler | | | |


MBU = Messbereichsumfang des konfigurierten Fühlertyps (vergleiche Konfigurieren, siehe Seite 25), nicht der Messbereich laut C-Kennung

Durchführen des Schwingversuches

Falls ein Anfahrversuch nicht möglich ist, z. B. wenn benachbarte Regelkreise den Istwert zu stark beeinflussen, oder wenn ein aktiver Schaltausgang II zum Halten des Istwertes nötig ist (Kühlenarbeitspunkt), oder aus bestimmten Gründen direkt auf dem Sollwert optimiert werden muss, können die Regelparameter aus einer Dauerschwingung ermittelt werden. Allerdings sind dabei die berechneten Werte für **Lu** unter Umständen sehr ungenau.

 Vorbereitung wie bei Anfahrversuch. Die Durchführung ist ohne Schreiber möglich, wenn der Istwert am Display verfolgt wird und die Zeiten auf einer Stoppuhr.

- **dbnd** = **0** bei Dreipunkt- und Schrittregler einstellen.
- Mit Automatikbetrieb die Stellglieder aktivieren, evtl. Schreiber starten. Mehrere Schwinger aufzeichnen bis sie gleich groß sind.
- Die Schwingungsweite x_{ss} ausmessen.
- Die Einschaltdauer T_I und Ausschaltdauer T_{II} des Schaltausgangs I der Schwinger registrieren.



Auswertung des Schwingversuches

| | Parameterwerte | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---|------------------------|--|--|--|--|
| <i>Էս</i> ¹) | 0,3 • (| 0,2 • (T + T − 2 £У) | | | | | |
| Lc | Łυ | Ł岁 / 100 | | | | | |
| РЬ І | x _{ss} • 100 % | x _{ss} • T _{II} • 100 % | x _{ss} • 50 % | | | | |
| | MBU | $\overline{\text{MBU}} (T_{\text{I}} + T_{\text{II}})$ | MBU | | | | |
| Pb II | _ | РЬ 1• (Т _І / Т _{ІІ}) | _ | | | | |
| Parameter | Zweipunktregler | Dreipunktregler | Schrittregler | | | | |

¹⁾ Wenn eine der Zeiten T_I oder T_{II} wesentlich größer ist als die andere ergibt sich ein zu großer Wert für Łu.

Korrektur bei Schrittregler falls eine der Zeiten T_I oder T_{II} kleiner ist als *EY*:

Pb I multiplizieren mit $\frac{E \mathcal{Y} \bullet E \mathcal{Y}}{T_{\parallel} \bullet T_{\parallel}}$, falls T_{\parallel} am kleinsten ist, mit $\frac{E \mathcal{Y} \bullet E \mathcal{Y}}{T_{\parallel} \bullet T_{\parallel}}$, falls T_{\parallel} am kleinsten ist

Der Wert für **Lu** ist in diesem Fall sehr ungenau. Er sollte im Regelbetrieb nachoptimiert werden.

Regelbetrieb

Nach Beendigung der Optimierung wird der Regelbetrieb aufgenommen:

- Mit **Reglerart** den gewünschten Regelalgorithmus konfigurieren.
- Den **Sollwert** auf den benötigten Wert stellen.
- Die Totzone kann bei Dreipunkt- und Schrittregler von dbnd = 0 aus erh\u00f6ht werden, falls die Ansteuerung der Schaltausg\u00e4nge I und II z. B. durch unruhigen Istwert zu rasch wechselt.

Selbstoptimierung



Die Selbstoptimierung dient zur Ermittlung einer optimalen Regeldynamik, d. h. die Parameter *Pb. I. Pb. II. Lu* und *Lc* werden ermittelt.

Vorbereitung

- vor dem Start der Selbstoptimierung muss die vollständige Konfiguration erfolgen
- der Sollwert ist auf den nach der Optimierung benötigten Wert einzustellen.

Start

- gleichzeitiges kurzes Drücken beider Tasten (in der Bedienebene (Automatik- oder Off- Betrieb) löst die Selbstoptimierung aus. Sie kann nicht gestartet werden in den Reglerarten "Steller" oder "Grenzsignalgeber"
- während des Optimierungslaufes wird Łun I...Łun

 blinkend eingeblendet auf allen Bedienebenen
- nach erfolgreich beendeter Optimierung geht der Regler in den Automatikbetrieb.
- Bei 3-Punkt Regler (Reglerart = 4 und 5) wird mit dem Ansprechen des oberen Grenzwertes die Kühlung aktiviert, um eine Überhitzung zu verhindern. Die Selbstoptimierung führt dann einen Schwingversuch um den Sollwert aus.

Ablauf

- der beim Start aktuelle Sollwert bleibt gültig; er kann nicht mehr geändert werden
- die Aktivierung / Deaktivierung des Tauschsollwertes wird <u>nicht</u> wirksam
- eingestellte Sollwertrampen werden nicht berücksichtigt
- beim Start im Arbeitspunkt (Istwert ist etwa gleich dem Sollwert) ist ein Überschwingen nicht zu vermeiden.

Abbruch

- Die Optimierung kann jederzeit abgebrochen werden mit (→ Automatikbetrieb) bzw. durch Umschalten in Off mit (→ Number 1998)
- Tritt w\u00e4hrend der Optimierung ein Fehler auf, gibt der Regler kein Stellsignal mehr aus. Die Optimierung muss abgebrochen werden.

Weitere Informationen zur Fehlermeldung auf Anfrage.

Alarme

| Anzeige | Fehlerquelle | Anzeige | Ausgang | Bemerkung |
|-----------------------|------------------------|---------------|--|--|
| Heizstrom blinkt | Heizstromüberwachung | LED A1 blinkt | Ausgang A1 aktiv 1) bzw. Ausgang II aktiv 2) | Arbeits- / Ruhekontakt bestimmt in den Konfigurationsdigits |
| <i>Istwert</i> blinkt | Grenzwertüberwachung 1 | LED A1 blinkt | Ausgang A1 aktiv ¹⁾ bzw. Ausgang II aktiv ²⁾ | "Alarme 1 und 2". LED blinkt in allen Ebenen |
| <i>Istwert</i> blinkt | Grenzwertüberwachung 2 | LED A2 blinkt | Ausgang A2 aktiv 1) | LED BIIIRE III dileti Ebelleti |

¹⁾ nur bei B2100 G1

Während einer Parametrierung bzw. Konfigurierung wird 30 s nach Abschluss der Werteinstellung die Bedienebene angesprungen.

Fehlermeldungen

Reaktionen bei Auftreten eines Fehlers:

- Bei R2100 G1 wird Alarmausgang A1 aktiv; Konfigurationsdigit "Alarme 1" bestimmt sein Verhalten (siehe Konfigurieren Seite 25). Bei anderen Geräten und Kennungen sowie Konfiguration als Zweipunktregler erfolgt die Ausgabe am Schaltausgang II.
- LED A1 blinkt in allen Ebenen. Die Fehleranzeige (blinkend) erfolgt nur in der Bedienebene: bei fehlerhaften Messwerten in der Anzeige, in der sonst der fehlerfreie Messwert steht (5EH, 5EL und CE), bei den übrigen Fehlern in der oberen Anzeige.
- 3. Während einer Parametrierung bzw. Konfigurierung wird 30 s nach Abschluss der Werteinstellung die Bedienebene angesprungen.
- 4. Ausnahmen und weitere Hinweise in der folgenden Tabelle.

²⁾ nur bei Konfiguration als Zweipunktregler

| Anzeig | je | | Fehlerquelle | Reaktion | | | Maßnahme |
|--------|----|----------------------|--|---|--|--|---------------------------------|
| 5 E | Н | sensor error high | Fühlerbruch oder Istwert > Messbereichsende | Reglerart | Ausgege 45E = -100/0/100% | ebener Stellgrad 45E ≠ -100/0/100% | |
| 5 E | L | sensor error low | Fühlerverpolung oder Istwert < Messbereichsan- fang | 2-, 3-Punkt Schritt Grenzsignal Steller | -100/0/100% keine | Falls Regler eingeschwungen: letzter "plausibler" Stellgrad, falls nicht: <i>Y5E</i> <i>Y5E</i> Fehlerreaktion | Fühlerfehler beheben |
| ſΕ | | current error | Stromwandler verpolt, ungeeignet oder defekt | Wie Heizstr Regelt weite | omüberwachung-Al er | arm | Strom- wandler überprüfen |
| n o | Ŀ | no tune | Selbstoptimierung kann nicht gestartet werden (Reglerart "Steller" oder "Grenzsignalgeber") | keine Fehle Fehleranzei | rreaktion ge bleibt sichtbar b | is Tastendruck | - |
| Ŀ E | 2 | tune error 2 | Störung des Optimierungsab- laufs im Schritt 1 13 (hier Schritt 2) | 0 0 | nge I und II inaktiv ierung muss abgeb | rochen werden | 1) |
| LE | | loop error | zu geringe gemessene Tem- peraturerhöhung bei 100 % eingeschalteter Heizung | 0 0 | nge I und II inaktiv ung bleibt bis Taste | ndruck 🞧 lang | 2) |
| PE | | parameter error | Parameter außerhalb zulässiger Grenzen | | nge I + II inaktiv terebene wird gesp | errt | 3) |
| дE | | digital error | Fehler erkannt durch Digitalteilüberwachung | Regelausgä | nge I + II inaktiv | | Reparatur durch |
| AE | | analog error | Hardwarefehler erkannt durch Analogteil- überwachung | Regelausgä | nge I + II inaktiv | | zuständige Servicestelle |

¹⁾Vermeidung von Störungen, die den Optimierungsablauf beeinträchtigen, wie z.B. Fühlerfehler.

²⁾ Schließen des Regelkreises: Funktion des Fühlers, der Stellglieder und der Heizung prüfen. Zuordnung Fühler zur Heizung (Verdrahtung) prüfen. Korrekte Optimierung der Regelparameter Łu und Pb / durchführen.

³⁾ Standardkonfiguration und Standardparameter auslösen, anschließend neu konfigurieren und parametrieren, bzw. Laden der benutzerdefinierten Standardeinstellung

Sollwertrampen

Funktion Die Parameter **5PuP** / **5Pdn** bewirken eine graduelle Temperaturänderung

(steigend / fallend) in Grad pro Minute.

Aktivierung bei: - Einschalten der Hilfsspannung

– Änderung des aktuellen Sollwertes
– Aktivieren des Tauschsollwertes

- Umschalten von Hand- auf Automatikbetrieb

Sollwertanzeige angezeigt wird der Zielsollwert, nicht der aktuell gültige, mit einem blinkenden r im linken

Digit.

Grenzwerte relative Grenzwerte beziehen sich auf die Rampe, nicht auf den Zielsollwert. In der Regel

wird deshalb kein Alarm ausgelöst.

Abgleiche

Thermoelement-Korrektur (Parameter *ERL*)

Die Einstellung dieses Korrekturwertes erfolgt in °C / °F. Der angezeigte Korrekturwert wird dem gemessenen Temperaturwert hinzuaddiert.

Leitungsabgleich bei Pt 100 2-Leiterschaltung (Parameter CRL)

Der Abgleich kann automatisch ermittelt werden im Zustand "Off":

- Fühler am Messort kurzschließen
- ERL-Wert auf Rube einstellen

Der gemessene Leitungswiderstand wird in eine Temperaturänderung umgerechnet und als LRL-Wert eingetragen.

Bei bekannter Fühlertemperatur kann der Abgleich auch manuell erfolgen:

CAL = bekannte Fühlertemperatur – angezeigte Temperatur

Skalierung der Heizstromüberwachung (Parameter A H)


Die Standardeinstellung für GTZ 4121 ist 42.7 A. Falls zur Heizstromerfassung nicht der Stromwandler GTZ 4121 verwendet wird, ist der Stromwert einzustellen, bei dem der verwendete Wandler 10 V DC abgibt.

Konfigurieren (Fortsetzung nächste Seite)

| | Reglerart | Γ | | | P | larme 1 | |
|------|---|--------------|------|---------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Code | | | Code | | Anfahrunter- drückung | Kontakt | Heizkreisüber- wachung |
| 0 | Grenzsignalgeber | Γ | 0 | relativ | inaktiv | | |
| 1 | Steller | | 1 | absolut | IIIanuv | Arbeitskontakt | |
| 2 | Zweipunktregler Heizen | | 2 | relativ | aktiv | Albeitskontakt | |
| 3 | Zweipunktregler Kühlen | | 3 | absolut | antiv | | inaktiv |
| 4 | Dreipunktregler | | 4 | relativ | inaktiv | | IIIakuv |
| 5 | Dreipunktregler Wasserkühlung | | 5 | absolut | Ruhekontakt | | |
| 6 | Schrittregler | | 6 | relativ | aktiv | | |
| | | | 7 | absolut | akuv | | |
| | | | 8 | relativ | inaktiv | | |
| | | | 9 | absolut | IIIanuv | Arbeitskontakt | |
| | | | A | relativ | aktiv | AIDEIISKUIIIAKI | |
| | | | ь | absolut | akuv | | aktiv |
| 4 | <i> </i> | 4 <i>8</i> | Ε | relativ | inaktiv | | anuv |
| | | 5 A 2 | Ь | absolut | IIIakuv | Dubokontok | |
| | | W2 | Ε | relativ | aktiv | Ruhekontakt | |
| | | | F | absolut | anuv | | |

Konfigurieren

(Fortsetzung)



| | Fühlerart | | | | | |
|------|---------------|--------------------|-------------|-------------------|--|--|
| Code | Тур | Art | Messbereich | Bedingung | | |
| 0 | J | | −18 850 °C | | | |
| 1 | L | Thermo- element | −18 850 °C | | | |
| 2 | K | | −18 1200 °C | | | |
| 3 | В | | 0 1820 °C | | | |
| 4 | S | | −18 1770 °C | | | |
| 5 | R | | −18 1770 °C | | | |
| 6 | N | | −18 1300 °C | | | |
| 7 | 1 ° Anzeige | Pt 100 | −100 500 °C | | | |
| 8 | 0,1 ° Anzeige | PLIOU | -100 500 C | | | |
| п | 0 20 mA / | Norm- | | bei R2100 Kennung | | |
| | 0 10 V | signal | | C30, C31 | | |
| 1 | 4 20 mA | oigilai | | 000, 001 | | |

Speichern und Laden

von Geräteeinstellungen

siehe Seite 28

Ь

Ε

F

¹⁾ Umschaltung °C / °F nicht wirksam bei R2100 C30 und C31

| | | | Januara O | |
|------|---------|--------------------------|-----------|--|
| | | 1 | larme 2 | ı |
| Code | | Anfahrunter- drückung | Kontakt | Binäreingang |
| 0 | relativ | inaktiv | | |
| 1 | absolut | IIIakliv | Arbeits | |
| 2 | relativ | aktiv | kontakt | |
| 3 | absolut | anuv | | Tausch- |
| 4 | relativ | inaktiv | | sollwert |
| 5 | absolut | IIIakuv | Ruhe | |
| 6 | relativ | aktiv | kontakt | |
| 7 | absolut | akuv | | |
| 8 | relativ | inaktiv | | Hand / Automatik bzw. Störgrößen- aufschaltung |
| 9 | absolut | IIIdKIIV | Arbeits | |
| A | relativ | aktiv | kontakt | |
| Ь | absolut | akuv | | |
| Ε | relativ | inaktiv | | |
| Ь | absolut | IIIakuv | Ruhe | |
| Ε | relativ | aktiv | kontakt | |
| F | absolut | akuv | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6 | | | | |
| - | AF | R | 70H0:: | |
| | | A1 A2 A2 | A1 A2 | |
| | | | | |

Speichern und Laden von Geräteeinstellungen

| Code | Funktion | Anmerkung |
|--------------|--|--|
| | Die aktuelle Einstellung wird als benutzerdefinierte Standard- | Eine Konfiguration nach Kundenangabe (K9) ist hier gespei- |
| d | einstellung abgespeichert. Die Einstellung passend zu den | chert und wird dabei überschrieben. |
| | Bestellmerkmalen wird hierdurch überschrieben. | |
| | Die benutzerdefinierte Standardeinstellung wird geladen. | Alle Eingaben, auch die Ergebnisse der Selbstoptimierung |
| _C | Falls zuvor nie mit d eine Einstellung gespeichert wurde, | und Kalibrierung, werden dabei überschrieben. |
| - | wird die Einstellung passend zu den Bestellmerkmalen | |
| | geladen. | |
| _ | Die Standardwerkseinstellung wird geladen. | |
| | Die Einstellung entspricht nicht den Bestellmerkmalen. | |

Reglerarten Parameter siehe Seite 16

| Code | Reglerart | Anmerkungen |
|------|--|---|
| 0 | Grenzsignalgeber | Schaltausgang I ist aktiv, falls Istwert < aktueller Sollwert, Schaltausgang II ist aktiv, falls Istwert > aktueller Sollwert + <i>dbnd</i> . Die Schalthysterese beträgt <i>HY5E</i> . Eine Schaltzustandsänderung ist alle <i>Ec</i> möglich. |
| 1 | Steller | Ausgabe eines konstanten Stellsignals auf Schaltausgang I, falls $\textbf{y5L} > 0$, auf Schaltausgang II, falls $\textbf{y5L} < 0$. Der Stellzyklus ist tc . Keine Alarmfunktionen. |
| 2 | Zweipunktregler "Heizen" | Ein überschwingungsfreier PDPI-Regelalgorithmus steuert den Schaltausgang I an, um den Ist- |
| 3 | Zweipunktregler "Kühlen" | wert zu erhöhen / abzusenken. Der Stellzyklus ist mind. £c . |
| 4 | Dreipunktregler | Ein überschwingungsfreier PDPI-Regelalgorithmus steuert den Schaltausgang I an, um den Istwert zu erhöhen, bzw. den Schaltausgang II, um den Istwert abzusenken. Der Stellzyklus ist mind. <i>Lc</i> . Die Totzone <i>dbnd</i> unterdrückt ein Abwechseln von "Heizen" und "Kühlen", ohne bleibende Regelabweichung. |
| 5 | Dreipunktregler Wasser- kühlung Der Stellgrad auf dem Schaltausgang II wird dem nichtlinearen Verhalten einer Wasserk angepasst. Der Stellzyklus ist £c. | |
| 6 | Schrittregler | Ein überschwingungsfreier PDPI-Regelalgorithmus steuert den Schaltausgang I bzw. II an, um den Istwert zu erhöhen bzw. abzusenken. Die Stellimpulslänge ist <i>Ec.</i> Die Totzone <i>dbnd</i> ist symmetrisch zum Sollwert. |

Handbetrieb mit Binäreingang

Mit dem Binäreingang kann auf Handbetrieb umgeschaltet werden.

- Stoßfreie Umschaltung in den Handbetrieb bei **allen** Reglerarten.
- Der letzte Stellgrad wird auch bei schaltenden Reglern "eingefroren".
- Bei Grenzsignalgeber bleibt der letzte Schaltzustand erhalten.
- Die Bedienung und Anzeige ist wie im Automatikbetrieb, außer dass die LED Welchtet und in der Stellgradanzeige der Stellgrad mit den Tasten verändert werden kann.
- Bei der Konfiguration als schaltender Regler (Reglerart gleich 2 bis 5) muss dazu der Parameter #5£ = 0 gesetzt sein.
- Das Konfigurationsdigit "Alarme 2" muss dafür auf den Wert 8 ... F eingestellt sein (vergl. LnF2 Seite 27)

Störgrößenaufschaltung mit Binäreingang

Bei der Konfiguration als schaltender Regler (Reglerart gleich 2 bis 5) kann die Regelqualität bei sprungförmigen Laständerungen mit der Störgrößenaufschaltung deutlich verbessert werden.

- Beim Schließen des Kontaktes am Binäreingang wird der Stellgrad des Reglers um den Wert 45£ erhöht,
- beim Öffnen des Kontaktes um den gleichen Wert erniedrigt.
- Keine Funktion bei laufender Selbstoptimierung.
- Bei **45**£ = 0 aktiviert der Binäreingang den Handbetrieb, (siehe oben).
- Das Konfigurationsdigit "Alarme 2" muss dafür auf den Wert 8 ... F eingestellt sein (vergl. LnF2 Seite 27)

Beispiel: Benötigt eine Heizung in einer Maschine bei Produktion durchschnittlich 70 % Heizleistung, im Stillstand jedoch nur 10 %, so stellt man die Differenz **95£** = 60 % ein und aktiviert den Binäreingang nur bei Produktion.

Heizstromüberwachung

Funktion

Die Erfassung des Heizstromes erfolgt mit einem externen Wandler (z.B. GTZ 4121). Ein Alarm wird ausgelöst, wenn bei eingeschalteter Heizung (Regelausgang I aktiv) der Stromsollwert um mehr als 20 % unterschritten wird oder wenn bei ausgeschalteter Heizung der Strom nicht "aus" ist. Der Alarm wird erst dann gelöscht, wenn bei aktivem Ausgang I der Heizstrom groß genug ist und bei nicht aktivem Ausgang I kein Strom fließt. Die Überwachung ist inaktiv, falls der Regler **aFF** geschaltet ist und bei Schrittregler.

Stromsollwert *RNP5*

Für diesen Parameter ist der Phasennennstrom der Heizung einzugeben. Zur automatischen Einstellung ist bei eingeschalteter Heizung *RNP5* auf *RuLo* zu stellen. Es wird der aktuell gemessene Strom abgespeichert.

Heizkreisüberwachung

Funktion

- aktiv / inaktiv konfigurierbar mit dem Konfigurationsdigit "Alarme 1" (siehe Konfigurieren)
- ohne externen Wandler, ohne zusätzliche Parameter
- setzt korrekte Optimierung der Regelparameter Łu und Pb I voraus!
 d.h. vor dem Start der Selbstoptimierung muss die Heizkreisüberwachung aktiviert worden sein.

Bei Handoptimierung bzw. bei nachträglicher Anpassung der Regelparameter muss die untere Grenze für den Parameter **Lu** eingehalten werden:

minimales
$$\mathbf{E}\mathbf{u} = \frac{\mathbf{P}\mathbf{b} \ \mathbf{I}}{50\%} \bullet \frac{\mathsf{MBU}}{\Delta \vartheta / \Delta t}$$

 $\Delta \theta / \Delta t = \text{maximaler Temperaturanstieg beim Anfahren}$

- die Fehlermeldung LE erfolgt nach ca. 2 mal Lu, wenn die Heizung 100 % eingeschaltet bleibt und die gemessene Temperaturerhöhung zu gering ist

Technische Daten

| ı | Relative Feuchte im Jahresmittel, keine Betauung | 75 % |
|---|--|----------------|
| ı | Umgebungstemperatur | |
| ı | Nenngebrauchsbereich | 0 °C + 50 °C |
| ı | Funktionsbereich | 0 °C + 50 °C |
| ı | Lagerungsbereich | −25 °C + 70 °C |

| Hilfsspannung | Nenngebrauchsbereich | | Leistungsaufnahme |
|------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|
| Nennwert | Spannung | Frequenz | |
| AC 110 V / AC 230 V | AC 95 V 253 V | 48 Hz 62 Hz | maximal 10 VA typisch 6 W |

| Relaisausgang | potentialfreier Arbeitskontakt (Schließer) |
|----------------|---|
| Schaltleistung | AC/DC 250 V, 2 A, 500 VA / 50 W |
| Lebensdauer | > 2•10 ⁵ Schaltspiele bei Nennlast |
| Entstörung | ext. RC-Glied (100 Ω - 47 nF) am Schütz vorsehen |

| Transistorausgang geeignet für handelsübliche Halbleiterrelais (SSR) | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|--|--|--|
| Schaltzustand | Leerlaufspannung Ausgangsstrom | | | | |
| aktiv (Bürde ≤ 800 Ω) | < DC 17 V | 10 15 mA | | | |
| inaktiv | < DC 17 V | < 0,02 mA | | | |
| Überlastgrenze | Kurzschluss, Unterbrechung dauernd | | | | |

| Elektrische Sicherheit | |
|------------------------|--|
| Schutzklasse | II, Einbaugerät im Sinne DIN EN 61010-1 Pkt. 6.5.4 |
| Verschmutzungsgrad | 1, nach DIN EN 61010-1 Pkt. 3.7.3.1 bzw. IEC 664 |
| Überspannungskategorie | II, nach DIN EN 61010 Anhang J bzw. IEC 664 |
| Arbeitsspannung | 300 V nach DIN EN 61010 |
| EMV-Anforderungen | IEC/EN 61 326 |

Vollständige Technische Daten siehe Datenblätter:

Regler R2080: Bestell-Nr. 3-349-216-01 Regler R2100: Bestell-Nr. 3-349-217-01 Regler R2180: Bestell-Nr. 3-349-218-01

Gedruckt in Deutschland • Änderungen vorbehalten

GOSSEN METRAWATT GMBH Thomas-Mann-Str. 16-20 90471 Nürnberg • Germany

Member of GMC Instruments Group Telefon+49-(0)-911-8602-0 Telefax+49-(0)-911-8602-669 E-Mail info@gmc-instruments.com www.gmc-instruments.com

